

Műszaki jellemzők

220 Volt feszültség

1,5 Bar szivattyú X3

3x5 liter folyadékkapacitás

40 kg súly

Teljesen automatikus

Méretek: 50*50*100 cm

Hogyan működik?

Mérési folyamat:

Amikor a gép csatlakoztatva van a járműhöz és készen áll a tisztítási folyamatra, a kék csövet a jármű lambda szondájára kell csatlakoztatni. A tisztítási folyamathoz hasonlóan a járművet 2500-as fordulatszámon kell járatni. Amikor felemeli a gép elülső paneljén található első műszeren a csapot, a mutató mozgását láthatja. Egy idő után a kijelző stabilizálódik, amely a dugulás mértékét mutatja. Ezután visszaengedheti a csapot.

Ugyanezt a folyamatot a tisztítás után is megismételheti a második műszerrel, hogy ellenőrizze az eredményt.

Tisztítási folyamat:

Ellenőrizze a jármű olajsintjét.

Csatlakoztassa a gép csövét a megfelelő adapterrel a járműhöz.

A csatlakozás a lambda szondán keresztül történik.

Indítsa be a járművet.

A járművet tartsa stabilan 2500-as fordulatszámon a folyamat során. Ne vegye le a lábát a pedálról, amíg a folyamat véget nem ér.

2-3 perc múlva az A1 gomb megnyomásával elindíthatja a tisztítási folyamatot. A folyamat innentől kezdve automatikusan folytatódik.

Az egyes lépések (A1, A2, A3) szabványos működési ideje 3-5 perc. A folyadékbevitel szintje 400 ml, és nincs szükség további beállításra.

Nyomja meg egyszer az A1 gombot; a gép automatikusan elkezd az A1 oldatot a járműbe juttatni. Amikor a gép automatikusan befejezi az A2 és A3 lépéseket, csatlakoztathatja a kék csövet, és folytathatja a mérési folyamatot.
Az A1 egy lágyító, az A2 egy oldószer, az A3 pedig öblítéshez használt víz.

Megjegyzések:

Az A2 és A3 lépések során, a jármű dugulásának mértékétől függően, korom, maradványok, kátrány vagy füst távozhat a kipufogón keresztül.

Nehézgépjárművek esetében ismételje meg a teljes folyamatot.

Ha az első folyamat sikertelen, ismételje meg az egész folyamatot.

Oldat/Folyadék jellemzők:

A1 kapacitás: 5 liter (400 ml/Lágyító)
A2 kapacitás: 5 liter (400 ml/Oldószer)
A3 kapacitás: 5 liter (400 ml/Öblítő)

Fontos figyelmeztetések

Ellenőrizze a jármű olajszintjét a folyamat előtt és után.

Ne változtassa meg a gép folyadékbevitelének szintjét.

A gép megfelelő csatlakoztatásáért a járműhöz a kezelő a felelős.

Győződjön meg arról, hogy a csatlakozás helyesen történt, mivel minden jármű esetében eltérő lehet a csatlakoztatás módja és helye.

Ne használjon a géppel más típusú oldatot vagy folyadékot, mint az előírt.

Más típusú oldat vagy folyadék használata kárt tehet a járműben, és érvénytelenítheti a gép garanciáját.

Hideg időben védje a gépet a fagyástól.

Biztonsági figyelmeztetések

Szervizigény esetén konzultáljon a gépet vásárló céggel, és kérjen szervizt.

Ne próbálja megjavítani a gépet a forgalmazó támogatása vagy engedélye nélkül.

Ha elektromos hibára gyanakszik, ne nyúljon a géphez. Hívja a forgalmazót vagy szakembert.

Ne engedje, hogy a tisztítóoldat érintkezzen a bőrével.

Kerülje az oldat érintkezését az arcával vagy szemével.